



Jägermeister

Kompatible Handys

Hersteller	Modell
ASUS	Galaxy Mini
Airness	AIR99
Alcatel	ELLE-N1
Alcatel	Mandarina Duck
Alcatel	Mandarina Duck MOON
Alcatel	OT-C717
Alcatel	OT-V770
Alcatel	OneTouch531
Alcatel	OneTouch535
Alcatel	OneTouch556-557-565
Alcatel	OneTouch735i
Alcatel	OneTouch756
Alcatel	OneTouchC551
Alcatel	OneTouchC552
Alcatel	OneTouchC630-635
Alcatel	OneTouchC651
Alcatel	OneTouchC652
Alcatel	OneTouchC701
Alcatel	OneTouchC707
Alcatel	OneTouchC750
Alcatel	OneTouchC825
Amoi	6711
Amoi	8512
Amoi	9201
Amoi	A500
Audiovox	8900
Audiovox	CDM-1450
Audiovox	CDM-180
Audiovox	CDM-8450
Audiovox	CDM-8460
Audiovox	CDM-8910
Audiovox	CDM-8912
Audiovox	CDM-8915
Audiovox	CDM-8930
Audiovox	CDM-8932
Audiovox	CDM-8940
Audiovox	CDM-8945

Hersteller	Modell
Audiovox	CDM-9900
Audiovox	SMT5600
Audiovox	XV6900
Bellwave	NEO100
Benq	E61
Benq	E71
Benq	E81
Benq	EF51
Benq	EF81
Benq	EF91
Benq	EL71
Benq	M300
Benq	M81
Benq	Morpheus
Benq	O2-X1i
Benq	S700
Benq	S80
Benq	S81
Benq	S82
Benq	S88
Benq	SL91
Bird	D660
Cricket	A100
Danger	Hiptop2
Danger	Sidekick-II
Dopod	595
Dopod	818Pro
Dopod	838Pro
Dopod	C730
Elson	EL380
Elson	EL480
Elson	EL500
Elson	EL520
Elson	EL580
Elson	EL590
Emblaze	Touch7
Fly	2040
Fly	SL550i
Google	Android
Grundig	G402i
Grundig	G600i
Grundig	M131
HP	H6300 Family
HP	HW6500 Family
HP	HW6900 Family
HP	RW6800 Family
HP	iPAQ 510 514
HP	iPAQ VoiceMessenger
HTC	2125
HTC	3100

Hersteller	Modell
HTC	6800
HTC	6900
HTC	8100
HTC	8125
HTC	8500
HTC	Apache XV6700
HTC	Artemis P3300
HTC	Artist
HTC	Atlas
HTC	Diamond
HTC	Diamond Touch2
HTC	ELF P3450
HTC	Gemini
HTC	Hermes TyTN
HTC	Kaiser
HTC	Magic
HTC	Mercury
HTC	Mteor
HTC	P3300
HTC	P3400
HTC	P3470
HTC	P3600
HTC	P3650
HTC	P3700
HTC	P4350
HTC	P4550
HTC	P4600 Fuze
HTC	P5500
HTC	P6500
HTC	Prophet
HTC	S310
HTC	S620 Excalibur
HTC	S621
HTC	S630
HTC	S710
HTC	S730
HTC	S740
HTC	Snap S521
HTC	Tilt 8900
HTC	Titan P4000
HTC	Touch
HTC	Touch 3G T3232
HTC	Touch Cruise 2 T4242
HTC	Touch Dual
HTC	Touch HD T8282
HTC	Touch Pro
HTC	Touch Pro 2
HTC	Trinity
HTC	Wizard
HTC	X01HT

Hersteller	Modell
HTC	X7500
HTC	X7510 Advantage
Handspring	Palm Centro D062
Handspring	Palm TX
Handspring	TREO 500
Handspring	TREO 680
Handspring	TREO 700p
Handspring	TREO 750
Handspring	TREO 755p
Handspring	TREO 800w
Handspring	TREO Pro
Huawei	M318
Huawei	M328
Huawei	U120
Huawei	V710
Huawei	V725
Huawei	V736
Huawei	V810
Huawei	V830
I-Mate	JasJam
I-Mate	K-Jam
IXI Media	OGO CT-25e
InnoStream	INNO 30
InnoStream	INNO 55
InnoStream	INNO 79
InnoStream	INNO 89
InnoStream	INNO 90
InnoStream	INNO 99
Kyocera	E2000
Kyocera	K10
Kyocera	K127
Kyocera	K24
Kyocera	K323
Kyocera	K325
Kyocera	K612
Kyocera	KOI-KX2
Kyocera	KX16
Kyocera	KX5
Kyocera	M1000
Kyocera	Oystr
Kyocera	S1300
Kyocera	S4000
Kyocera	TNT! S2000i
LG	240
LG	245
LG	260
LG	285
LG	380
LG	6190
LG	6200

Hersteller	Modell
LG	8100
LG	830 Vantage
LG	8500
LG	8700
LG	A7110
LG	AX245
LG	AX260
LG	AX265 Rumor2
LG	AX275
LG	AX300
LG	AX4750
LG	AX490
LG	AX565
LG	AX585 Rhythm
LG	AX830 Glimmer
LG	AX8600
LG	B2000
LG	B2070
LG	B2150
LG	C1200
LG	C1300
LG	C1500
LG	C2000
LG	C2200
LG	C2500
LG	C2600
LG	C3300
LG	C3310
LG	C3320
LG	C3380
LG	CE110
LG	CE500
LG	CG225m
LG	CG300
LG	CT810 Incite
LG	CU320
LG	CU400
LG	CU405
LG	CU500
LG	CU515
LG	CU575
LG	CU720
LG	CU915
LG	CU920
LG	Dare VX9700
LG	F2100
LG	F2250
LG	F2300
LG	F2400
LG	F3000

Hersteller	Modell
LG	F7200
LG	F7250
LG	F9100
LG	F9200
LG	G1800
LG	G4015
LG	G4020
LG	G4050
LG	G5600
LG	G7050
LG	G7100
LG	G7200
LG	GB250
LG	GC900 Viewty 2
LG	HB620TV
LG	KB620
LG	KB770
LG	KC550
LG	KC780
LG	KC910
LG	KE260
LG	KE500
LG	KE590i
LG	KE600
LG	KE770
LG	KE800
LG	KE850
LG	KE970
LG	KE970 SCM
LG	KF300
LG	KF310
LG	KF510
LG	KF600
LG	KF700
LG	KF750
LG	KF900
LG	KG195
LG	KG200
LG	KG220
LG	KG225
LG	KG240
LG	KG245
LG	KG280
LG	KG290
LG	KG291i
LG	KG300
LG	KG320
LG	KG375
LG	KG800
LG	KG810

Hersteller	Modell
LG	KG920
LG	KM380
LG	KM500
LG	KM501
LG	KM900
LG	KP130
LG	KP170
LG	KP200
LG	KP202
LG	KP202i
LG	KP220
LG	KP230
LG	KP235
LG	KP260
LG	KP293i
LG	KP500
LG	KP502
LG	KS20
LG	KS360
LG	KS500
LG	KT520
LG	KU250
LG	KU311
LG	KU380
LG	KU450
LG	KU580
LG	KU730
LG	KU800
LG	KU950
LG	KU970
LG	KU990
LG	L1100
LG	L1150
LG	L1200
LG	L1400
LG	L1400i
LG	L3100
LG	L5100
LG	L600
LG	LX125
LG	LX140 Aloha
LG	LX150
LG	LX160
LG	LX165
LG	LX260
LG	LX265 Rumor2
LG	LX350
LG	LX400
LG	LX550
LG	LX570

Hersteller	Modell
LG	LX600 (Lotus)
LG	M4410
LG	MG100
LG	MG105
LG	MG130
LG	MG150
LG	MG200
LG	MG220
LG	MG300
LG	MM535
LG	MX380
LG	P7200
LG	PM325
LG	S5100
LG	S5200
LG	T5100
LG	TG800
LG	TU500
LG	TU550
LG	TU720
LG	TU915
LG	U250
LG	U300
LG	U310
LG	U400
LG	U8100
LG	U8110
LG	U8120
LG	U8130
LG	U8138
LG	U8150
LG	U8180
LG	U8210
LG	U8290
LG	U830
LG	U8330
LG	U8360
LG	U8380
LG	U8500
LG	U8550
LG	U880
LG	U890
LG	U900
LG	VI125
LG	VI5225
LG	VX10000
LG	VX5300
LG	VX5400
LG	VX5500 Charcoal
LG	VX8000

Hersteller	Modell
LG	VX8300
LG	VX8350
LG	VX8500
LG	VX8550
LG	VX8560 Chocolate 3
LG	VX8600
LG	VX8800
LG	VX9100
LG	VX9400
LG	VX9800
LG	VX9900
Maxon	O2-X1
Medion	MD97200
Medion	MDMP3000
Medion	MDMP3010
Modelabs	Elite-EML2
Motorola	A1000
Motorola	A1200
Motorola	A630
Motorola	A780
Motorola	A830
Motorola	A835
Motorola	A840
Motorola	A845
Motorola	A920
Motorola	A925
Motorola	AURA
Motorola	C353
Motorola	C380
Motorola	C385
Motorola	C390
Motorola	C650
Motorola	C975
Motorola	C980
Motorola	E1000
Motorola	E1070
Motorola	E360
Motorola	E398
Motorola	E550
Motorola	E680
Motorola	E680i
Motorola	E770
Motorola	E770v
Motorola	E790
Motorola	E815
Motorola	EM325
Motorola	EM330
Motorola	IZARV3s
Motorola	KRZR K1
Motorola	KRZR K1 VFL

Hersteller	Modell
Motorola	KRZR K1c
Motorola	KRZR K1m
Motorola	KRZR K3
Motorola	L2
Motorola	L6
Motorola	L7
Motorola	M1000
Motorola	MPX200
Motorola	MPX220
Motorola	Moto Q
Motorola	Moto Q UMTS
Motorola	Moto Q9
Motorola	Moto Q9 Sprint
Motorola	Motozine ZN5
Motorola	PEBL U6
Motorola	RAZR V3a
Motorola	RAZR V3m
Motorola	RAZR V6
Motorola	RAZR V9
Motorola	RAZR V9m
Motorola	RAZRV3
Motorola	RAZRV3c
Motorola	RAZRV3i
Motorola	RAZRV3r
Motorola	RAZRV3x
Motorola	RAZRV3xx
Motorola	RAZRV3xx iMode
Motorola	RAZRV8
Motorola	RAZRV9mm
Motorola	RIZR Z10
Motorola	RIZR Z3
Motorola	RIZR Z8
Motorola	ROKR E1
Motorola	ROKR E6
Motorola	ROKR E8
Motorola	ROKR U9
Motorola	ROKR Z6
Motorola	ROKR Z6m
Motorola	SLVR L7
Motorola	SLVR L9
Motorola	V1050
Motorola	V1075
Motorola	V1100
Motorola	V1150
Motorola	V175
Motorola	V180
Motorola	V186
Motorola	V188
Motorola	V190
Motorola	V191

Hersteller	Modell
Motorola	V195
Motorola	V220
Motorola	V235
Motorola	V262
Motorola	V266
Motorola	V26X
Motorola	V280
Motorola	V300
Motorola	V323
Motorola	V330
Motorola	V360
Motorola	V365
Motorola	V400
Motorola	V500
Motorola	V505
Motorola	V525
Motorola	V535
Motorola	V540
Motorola	V545
Motorola	V547
Motorola	V550
Motorola	V551
Motorola	V555
Motorola	V557
Motorola	V560
Motorola	V600
Motorola	V620
Motorola	V635
Motorola	V710
Motorola	V80
Motorola	V950
Motorola	V975
Motorola	V980
Motorola	VE20 Vegas
Motorola	VE240
Motorola	VE66
Motorola	W220
Motorola	W230
Motorola	W315
Motorola	W370
Motorola	W375
Motorola	W377
Motorola	W385
Motorola	W388
Motorola	W396
Motorola	W397
Motorola	W450
Motorola	W490
Motorola	W510
Motorola	W755

Hersteller	Modell
Motorola	Z9
Motorola	ZN4
Motorola	i290 / i335
Motorola	i425
Motorola	i560
Motorola	i576 / i776
Motorola	i580
Motorola	i730
Motorola	i760
Motorola	i850
Motorola	i860
Motorola	i870
Motorola	i880
Motorola	i930
Motorola	ic602
Motorola	ic902
Movistar	TSM-100
Movistar	TSM-100v
Movistar	TSM-30
Movistar	TSM-340
Movistar	TSM-342
Movistar	TSM-347
NEC	530
NEC	E101
NEC	E121
NEC	E122
NEC	E228
NEC	E242
NEC	E313
NEC	E338
NEC	E353
NEC	E540
NEC	E616
NEC	E808
NEC	N341i
NEC	N342i
NEC	N500i
NEC	N600
Nokia	1606
Nokia	1650
Nokia	1680c
Nokia	2323 classic
Nokia	2330 classic
Nokia	2600c
Nokia	2610
Nokia	2626
Nokia	2630
Nokia	2680 Slide
Nokia	2700 classic
Nokia	2720 fold

Hersteller	Modell
Nokia	2730 classic
Nokia	2760
Nokia	2855
Nokia	2865
Nokia	3100b
Nokia	3109c
Nokia	3110c
Nokia	3120c
Nokia	3152
Nokia	3155
Nokia	3155i
Nokia	3200
Nokia	3230
Nokia	3250
Nokia	3300
Nokia	3500
Nokia	3555
Nokia	3600
Nokia	3600 Slide
Nokia	3610 Fold
Nokia	3620
Nokia	3650
Nokia	3660
Nokia	3710 fold
Nokia	5000
Nokia	5070
Nokia	5130 XpressMusic
Nokia	5140
Nokia	5140i
Nokia	5200
Nokia	5220
Nokia	5300
Nokia	5310 XpressMusic
Nokia	5320d
Nokia	5330 XpressMusic
Nokia	5500
Nokia	5530 XpressMusic
Nokia	5610
Nokia	5630 XpressMusic
Nokia	5700
Nokia	5700-iMode
Nokia	5730 XpressMusic
Nokia	5800 XpressMusic
Nokia	6020
Nokia	6021
Nokia	6030
Nokia	6060
Nokia	6061
Nokia	6070
Nokia	6080

Hersteller	Modell
Nokia	6085
Nokia	6086
Nokia	6101
Nokia	6102
Nokia	6102i
Nokia	6103
Nokia	6110 Navigator
Nokia	6111
Nokia	6120c
Nokia	6124c
Nokia	6125
Nokia	6126
Nokia	6131
Nokia	6133
Nokia	6136
Nokia	6151
Nokia	6165
Nokia	6170
Nokia	6205
Nokia	6210 Navigator
Nokia	6212c
Nokia	6216 classic
Nokia	6220c
Nokia	6230
Nokia	6230i
Nokia	6233
Nokia	6234
Nokia	6235
Nokia	6235i
Nokia	6236i
Nokia	6255
Nokia	6260
Nokia	6260 slide
Nokia	6263
Nokia	6265
Nokia	6267
Nokia	6270
Nokia	6275
Nokia	6275i
Nokia	6280
Nokia	6282
Nokia	6288
Nokia	6300
Nokia	6301
Nokia	6303 classic
Nokia	6500
Nokia	6555
Nokia	6600
Nokia	6600 Fold
Nokia	6600 Slide

Hersteller	Modell
Nokia	6600i Slide
Nokia	6620
Nokia	6630
Nokia	6650
Nokia	6650d
Nokia	6651
Nokia	6670
Nokia	6680
Nokia	6680i
Nokia	6681
Nokia	6682
Nokia	6700 classic
Nokia	6708
Nokia	6710 Navigator
Nokia	6720 classic
Nokia	6730 classic
Nokia	6810
Nokia	6820
Nokia	6822
Nokia	6830
Nokia	7020
Nokia	7070
Nokia	7100 Supernova
Nokia	7200
Nokia	7210 Supernova
Nokia	7260
Nokia	7270
Nokia	7280
Nokia	7310
Nokia	7360
Nokia	7370
Nokia	7373
Nokia	7380
Nokia	7390
Nokia	7500
Nokia	7510 Supernova
Nokia	7600
Nokia	7610
Nokia	7610 Supernova
Nokia	7650
Nokia	7710
Nokia	7900
Nokia	8600
Nokia	8800
Nokia	8800 Arte
Nokia	8801
Nokia	9300
Nokia	9300i
Nokia	9500
Nokia	E50

Hersteller	Modell
Nokia	E51
Nokia	E52
Nokia	E60
Nokia	E61
Nokia	E61i
Nokia	E62
Nokia	E63
Nokia	E65
Nokia	E66
Nokia	E70
Nokia	E71
Nokia	E72
Nokia	E75
Nokia	E90
Nokia	N-Gage
Nokia	N-GageQD
Nokia	N51
Nokia	N70
Nokia	N70-iMode
Nokia	N71
Nokia	N72
Nokia	N73
Nokia	N75
Nokia	N76
Nokia	N77
Nokia	N78
Nokia	N79
Nokia	N80
Nokia	N81
Nokia	N82
Nokia	N85
Nokia	N86 8MP
Nokia	N90
Nokia	N91
Nokia	N92
Nokia	N93
Nokia	N93i
Nokia	N95
Nokia	N96
Nokia	N97
O2	Ice
O2	X1
O2	X1b
O2	X1i
O2	X3
O2	X4
O2	XDA
O2	XDA Atom
O2	XDA Comet
O2	XDA Cosmo

Hersteller	Modell
O2	XDA Diamond 2
O2	XDA Diamond Pro
O2	XDA Guide
O2	XDA Ili
O2	XDA Mini S
O2	XDA Neo
O2	XDA Nova
O2	XDA Orbit
O2	XDA Orbit 2
O2	XDA Star
O2	XDA Terra
O2	XDA Trion
O2	XDA Zinc
O2	XM
Orange	SPV C100
Orange	SPV C500
Orange	SPV C550
Orange	SPV C600
Orange	SPV C700
Orange	SPV E600
Orange	SPV E650
Orange	SPV M1000
Orange	SPV M1500
Orange	SPV M3100
Orange	SPV M5000
Orange	SPV M600
Orange	SPV M650
Orange	SPV M700
Panasonic	G50
Panasonic	G60
Panasonic	GD87
Panasonic	GD88
Panasonic	VS2
Panasonic	VS3
Panasonic	VS6
Panasonic	VS7
Panasonic	X100
Panasonic	X200
Panasonic	X300
Panasonic	X500
Panasonic	X60
Panasonic	X70
Panasonic	X700
Panasonic	X701
Panasonic	X800
Pantech	C530 Slate
Pantech	C610
Pantech	C740 Matrix
Pantech	PG-1410
Pantech	PG-C120

Hersteller	Modell
Pantech	PG-C150
Pantech	PG-C300
Pantech	PN 3200
Phillips	362-2
Phillips	568
Qtek	8010
Qtek	8500
Qtek	9000
Qtek	9100
Qtek	S200
RIM	8350i Curve
RIM	BlackBerry8100
RIM	BlackBerry8110
RIM	BlackBerry8120
RIM	BlackBerry8130
RIM	BlackBerry8220
RIM	BlackBerry8300
RIM	BlackBerry8310
RIM	BlackBerry8320
RIM	BlackBerry8330
RIM	BlackBerry8700
RIM	BlackBerry8703
RIM	BlackBerry8707
RIM	BlackBerry8800
RIM	BlackBerry8820
RIM	BlackBerry8830
RIM	BlackBerry8900
RIM	BlackBerry9000
RIM	BlackBerry9500
RIM	BlackBerry9530 Storm
Sagem	750x
Sagem	MC2007
Sagem	MyMobileTv
Sagem	P-9521
Sagem	SG322i
Sagem	SG341i
Sagem	SG345i
Sagem	VF526
Sagem	VF527
Sagem	VF533
Sagem	my-201-X
Sagem	my-202
Sagem	my-212-X
Sagem	my-214-X
Sagem	my-300-X
Sagem	my-301-X
Sagem	my-302-X
Sagem	my-310-X
Sagem	my-330-V
Sagem	my-400-V

Hersteller	Modell
Sagem	my-400-X
Sagem	my-401-C
Sagem	my-401-X
Sagem	my-411-C
Sagem	my-411-V
Sagem	my-411-X
Sagem	my-419-X
Sagem	my-421-Z
Sagem	my-501-C
Sagem	my-501-Ci
Sagem	my-501-X
Sagem	my-511-X
Sagem	my-600-V
Sagem	my-700-X
Sagem	my-700-Xi
Sagem	my-800-V
Sagem	my-800-X
Sagem	my-850-C
Sagem	my521X
Sagem	my721x
Sagem	myC-2
Sagem	myC-2-2
Sagem	myC-2-3
Sagem	myC-2-3m
Sagem	myC-3-2
Sagem	myC-3b
Sagem	myC-4
Sagem	myC-4-2
Sagem	myC-5-2
Sagem	myC-5-3
Sagem	myS-7
Sagem	myV-55
Sagem	myV-56
Sagem	myV-65
Sagem	myV-75
Sagem	myV-76
Sagem	myV-85
Sagem	myW-7
Sagem	myX-2
Sagem	myX-2-2
Sagem	myX-3
Sagem	myX-3-2
Sagem	myX-3-3
Sagem	myX-4
Sagem	myX-5
Sagem	myX-5-2
Sagem	myX-5m
Sagem	myX-6
Sagem	myX-6-2
Sagem	myX-7

Hersteller	Modell
Sagem	myX-8
Sagem	myZ-5
Sagem	myZ-55
Samsung	A600
Samsung	A620
Samsung	B2100
Samsung	B2700
Samsung	C3050
Samsung	C3053
Samsung	C5212 DuoS
Samsung	C6625
Samsung	E1360
Samsung	E2100
Samsung	GT-B5702 DuoS
Samsung	GT-I7110
Samsung	GT-I8910HD
Samsung	GT-M3200 Beat s
Samsung	GT-M8800
Samsung	GT-S3600
Samsung	GT-S5230
Samsung	GT-S5233A
Samsung	GT-S5600
Samsung	GT-S7330
Samsung	GT-S8000
Samsung	GT-S8300
Samsung	I8510
Samsung	M3510 Beat
Samsung	M7500
Samsung	M7600 Beat DJ
Samsung	S3030 Tobi
Samsung	S3110
Samsung	S3500
Samsung	S400i
Samsung	S401i
Samsung	S501i
Samsung	S720i
Samsung	S7220
Samsung	S730i
Samsung	S7350
Samsung	SCH-A630
Samsung	SCH-A645
Samsung	SCH-A670
Samsung	SCH-A850
Samsung	SCH-A930
Samsung	SCH-A950
Samsung	SCH-E159
Samsung	SCH-I760
Samsung	SCH-R210
Samsung	SCH-R211
Samsung	SCH-R300

Hersteller**Modell**

Samsung	SCH-R400
Samsung	SCH-R410
Samsung	SCH-R430
Samsung	SCH-R450
Samsung	SCH-R500
Samsung	SCH-R550
Samsung	SCH-R610
Samsung	SCH-R810 Finesse
Samsung	SCH-S259
Samsung	SCH-U410
Samsung	SCH-U510